
Leitungen

Beispiel 1: Messen bei hohen Frequenzen

Ein Oszilloskop wird an folgende Schaltung zum Messen der Kollektorspannung angeschlossen. Das Oszilloskop hat am Eingang eine Kapazität von 10pF der ohmsche Widerstand des Oszilloskops kann vernachlässigt werden.



Parameter	Wert	Beschreibung
f	600 MHz	Betriebsfrequenz
С	0.67* C ₀	$C_0 = 3*10^8 \text{ m/s}$
(Ausbreitungsgeschwindigkeit		
auf der Leitung)		
Zw	50 Ohm	Wellenwiderstand der
		Leitung
I	200 mm	Länge der Leitung
Eingangskapazität der Leitung	10pF	
(durch das Oszilloskops)		

Hinweis: Das Oszilloskop ist die Last der Leitung (Punkt 1)

Die Einspeisung ist der Transistor (Punkt 2). Wie groß ist die Belastung des Oszilloskops mit der dazwischenliegenden Leitung?

Lösung:

$$Z_{in} = Z_{w} \frac{Z_{L} + j Z_{w} \tan(\frac{2\pi}{\lambda}l)}{Z_{w} + j Z_{L} \tan(\frac{2\pi}{\lambda}l)} = 50\Omega \frac{-j\frac{1}{2\pi f C} + j50 * tan(\frac{2\pi f}{c}l)}{50 + j(-j\frac{1}{2\pi f C}) * tan(\frac{2\pi f}{c}l)} = 50 \frac{-j26.52 + j50 tan(\frac{3}{2}0.8\pi)}{50 + 26.52 * tan(\frac{3}{2}0.8\pi)} = 50 \frac{-j26.52 + j36.32}{50 + 19.26} = 50 \frac{+j9.8}{69.26} = j7\Omega$$

Beispiel 2: Leitung als Resonator 5P



Wellenwiderstand = 50 Ohm

Ausbreitungsgeschwindigkeit = C0

Bestimme 2 Serien und 2 Parallelresonanzen der Leitung.

$$Z_{in} = Z_w \frac{Z_L + j Z_w \tan(\frac{2\pi}{\lambda} l)}{Z_w + j Z_L \tan(\frac{2\pi}{\lambda} l)}$$

Serienresonanzen

$$Z_{in} = 0 = Z_w \frac{Z_L + j Z_w \tan(\frac{2\pi}{\lambda}l)}{Z_w + j Z_L \tan(\frac{2\pi}{\lambda}l)} = Z_w \frac{Z_L + j Z_w \tan(\frac{2\pi}{\lambda}l)}{Z_w + j Z_L \tan(\frac{2\pi}{\lambda}l)} = j Z_w tan(\frac{2\pi}{\lambda}l)$$

Serienresonanz liegt vor wenn $rac{2\pi}{\lambda} l = k\pi$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{f}{c}$$

$$\frac{2f}{c}l=k$$

$$f(1) = \frac{1c}{2l} = \frac{1 * 3 * 10^8}{2 * 0.2m} = 750 MHz$$

$$f(2) = \frac{2c}{2l}$$

$$= \frac{2 * 3 * 10^{8}}{2 * 0.2m} = 1500 MHz$$

Parallelresonanz

$$Z_{in} = \infty = Z_w \frac{Z_L + j Z_w \tan(\frac{2\pi}{\lambda}l)}{Z_w + j Z_L \tan(\frac{2\pi}{\lambda}l)} = Z_w \frac{Z_E + j Z_w \tan(\frac{2\pi}{\lambda}l)}{Z_w + j Z_L \tan(\frac{2\pi}{\lambda}l)} = j Z_w tan(\frac{2\pi}{\lambda}l)$$

Parallelresonanz liegt vor wenn $\frac{2\pi}{\lambda}l = \frac{\pi}{2} + k\pi$

$$\frac{2f}{c}*l=\frac{1}{2}+k$$

$$f = (\frac{1}{2} + k) \frac{c}{2l}$$

$$f(1 (k = 0)) = \frac{c}{4l} = \frac{300M}{4 * 0.2} = 375 MHz$$

$$f(2) = \frac{c\frac{3}{2}}{2l} = \frac{300M\frac{3}{2}}{2*0.2} = 1125 MHz$$

Beispiel 3

Beweisen Sie, dass mit Hilfe einer $\lambda/4$ Leitung ein HF Transformator (Leitungstransformator) realisiert werden kann. Der Leitungstransformator kann über folgende Beziehung


$$Z_W = \sqrt{Z_1 * Z_2}$$

berechnet werden:

Z₁ und Z₂ sind die Abschlussimpedanzen der Leitung.

Beispiel 4

Es soll die Induktivität von Durchkontaktierungen auf Leiterplatten messtechnisch erfasst werden. Dazu wird ein Leitungsstück der Länge I mit einer unterschiedlichen Anzahl von Durchkontaktierungen auf Resonanz ausgemessen.



Es ergibt sich bei einer Durchkontaktierung

- I = 150 mm (liegt in der Größenordnung von $\lambda/2$)
- N=1 (Eine Durchkontaktierung)
- $Z_W = 20 \Omega$
- fr = 476.2 MHz

Bei 10 Durchkontaktierungen stellt sich eine Serienresonanzfrequenz von

- fr = 497,6 MHz ein.
- (N = 10)

Welche Induktivität hat eine Durchkontaktierung wenn die magnetische Gegenkopplung der Durchkontaktierungen nicht mit eingerechnet wird.

Hinweise:

(1) Beim Parallelschalten von N Induktivitäten verkleinert sich die Induktivität.

$$L_N = \frac{L \, eine \, \, Durchkontaktieung}{N \, (Anzahl \, der \, Durchkontaktierungen)}$$

- (2) Die Ausbreitungsgeschwindigkeit kann nicht mit Co angenommen werden!
- (3) Eine Induktivität verlängert die Leitung. Sie kann um Δs länger dafür als idealer Kurzschluss betrachtet werden.